



DIMENSIONES DE LOS VARIADORES EP66 (CARCASA PLÁSTICA, TALLAS I1, I2 E I3)

Talla	Potencias (kW)	Dimensiones externas (A x B x H mm)	Dimensiones de montaje (W x L mm)	Tornillo sujec.
I1	0,75 1,5 2,2 3 4	200 x 198 x 412	171 x 398	M5
I2	5,5 7,5	242 x 198 x 418	215 x 402	M6
I3	11 15	242 x 228 x 471	210 x 454	M8



DIMENSIONES DE LOS VARIADORES EP66 (CARCASA METÁLICA, TALLAS I4, I5 E I6)

Talla	Potencias (kW)	Dimensiones externas (A x B x H) mm	Dimensiones de montaje (W x L) mm	Tornillo
I4	18,5 22 30	242 x 324 x 650	210 x 624	M8
I5	37 45 55	308 x 379 x 680	272 x 648	M8
I6	75 90	370 x 404 x 770	334 x 739	M8

